
Bediening Dometic koelkast

Koelkast · https://www.dicar.be/faq/koelkast/bediening-dometic-koelkast/



Bedieningspaneel.

- 1 Aan/uit knop
- 2 Keuzeknop 230V
- 3 Keuzeknop gas
- 4 Keuzeknop 12V
- 5 Automatische functie AES (niet beschikbaar op alle koelkasten)
- 6 Ringverwarming (anti condens)
- 7 Keuzeknop temperatuurinstelling
- 8 Temperatuurinstelling display
- 9 LED indicator foutmelding / Reset knop foutmelding gas