Televisie: zenderlijst voor TV Vlaanderen inladen bij Nikkei TV

TV · https://www.dicar.be/faq/tv/televisie-zenderlijst-voor-tv-vlaanderen-inladen-bij-nikkei-tv/

Televisie kijken in de mobilhome

Voor je televisie kunt kijken moet je eerst de zenderlijst inladen. Volg de stappen hieronder nauwkeurig op.



Stappenplan

Zet de satelliet op Astra 23 en wacht tot die is gevonden. Let op, dit kan soms 30 min. duren. Onderbreek dit proces niet. Zet dan de tv aan, neem de (tv)afstandsbediening en ga naar:

1. Menu
2. Installatie (rood vierkant)
3. Eerste installatie (dan even wachten)
4. Ja
5. Kies taal Nederlands (pijltje naar onder duwen tot Nederlands)

6. Kies land België voor TV Vlaanderen of Nederland voor Canal Digitaal (duw OK)
7. Pincode 0000
8. Thuismodus
9. Satelliet
10. Ja (TV Vlaanderen scan starten)
11. Automatische scan starten
12. HD
13. Even wachten tot dat de zenders worden ingeladen. Zap naar 14 (testkanaal), 119 (TV Drenthe) of 351 (Schlager TV). Controleer of je beeld hebt, dit zijn gratis zenders die ook zonder een actief abonnement werken.

Laatste instelling:

1. Menu
2. Instellingen (groene vierkant)
3. Andere instellingen
4. 17 stand-by-zoekopdracht op uit zetten (pijltje naar rechts)
5. Duw op menu (om het menu te verlaten)
6. Duw nu op de powerknop van de afstandsbediening; de tv schakelt zich nu uit. Wacht tot de rode LED op de tv linksonder stopt met knipperen. Dan zijn alle instellingen opgeslagen en is de tv klaar.

Indien nog geen beeld, heractiveer je TV Vlaanderen smartkaart.
Of heractiveer je Canal Digital smartkaart.

Indien de satelliet astra 23 niet kan vinden, controleer of de LNB kop juist staat.



Plaats	Positie	HotBird 13E	Astra 19E	Astra 28E
Lisbona	B	25°	28°	37°
Casablanca	B	27°	34°	41°
Ankara	C	22°	15°	5°